fibras y mallas

calidad alemana

FICHA TÉCNICA

GEOTEXTIL POLY_W50

MEMBRANAS Y GEOTEXTILES

EXPLICACIÓN TÉCNICA

Geotextil de hilado formado por fibras sin fin termosoldadas. Producto compuesto por 80% de poliéster y 20% de poliamida. Tiene un espesor de 0,28 mm y tiene un peso de 50g x m2. Fuerza de tracción máxima y dilatación según norma DIN 53857. Es un material económico para los sistemas de armado elástico y el producto ideal para recubrimiento de elevada permeabilidad al vapor de agua con superficies de aspecto mineral.

PROPIEDADES Y ATRIBUTOS

Resistente, Elástica, Fácil de cortar y manipular.

FUNCIONES Y USOS

- Se utiliza para reparar e impermeabilizar superficies fisuradas y/o agrietadas.
- Funciona como estabilizador dimensional para diversas superficies, nivelando, reparando y sellando las mismas.
- Reparación de fisuras en superficies exteriores como fachadas, terrazas, balcones, antepechos, entre otros.
- Reparación de fisuras interiores sobre paredes y cielorrasos. Sostén de tierra en jardines y parques. Contención drenaje.
- Como revestimiento exterior e interior aplicado con pintura y/o enduido común.
- En interiores y exteriores se utiliza para el armado y el refuerzo en cualquier revestimiento que sirve de base a la pintura.
- Para nivelar superficies irregulares y rugosas con la aplicación de Enduido Elástico Especial.

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

Se presenta en rollos de 1m (ancho) x 25m (largo) y rollos de 1m (ancho) x 50m (largo).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Aplicar una capa gruesa de Enduido Elástico Especial uniformemente en paños de 1,10 m de ancho o franjas de la medida deseada según la dimensión de la superficie. Aplicar en forma manual y repasar de manera uniforme con llana dentada de 4 x 6mm.
2. Colocar Polyvlies W50 sobre la capa de Enduido Elástico Especial fresco, eliminando las imperfecciones y dejándolo perfectamente liso.

Esteban Echeverría 1814 | Florida Oeste (1604) | Vicente López | Buenos Aires | ARGENTINA

Tel.: +54 (011) 4713-6803/05 | Email: info@fibrasymallas.com | FibrasyMallas

3. Aplicar la Polyvlies presionando con una herramienta adecuada y emparejando uniformemente la superficie debajo del producto.

Recomendaciones:

4. Para el armado completo desenrollar preferentemente desde arriba hacia abajo y adherirlo firmemente con rodillo o cepillo.
5. Colocar los paños con un solapado no inferior a 5 cm.
6. Al pasar el rodillo o cepillo en el área intermedia, presionar la superficie a solapar hasta nivelar.
7. Realizar una segunda aplicación de Enduido Elástico Especial sobre la superficie a tratar.

Esteban Echeverría 1814 | Florida Oeste (1604) | Vicente López | Buenos Aires | ARGENTINA
Tel.: +54 (011) 4713-6803/05 | Email: info@fibrasymallas.com | FibrasyMallas